

# Wand isoleren en afwerken in stappen

Het isoleren van de binnenzijde van gevels gaat met Multipor eenvoudig en snel. Volg de stappen in deze brochure voor een optimaal resultaat.



1 Controleer of de ondergrond waarop de Multipor platen worden gemonteerd voldoende vlak, zuiver, droog en draagkrachtig is. Vlak eventueel uit.



2 Maak Multipor lijm mortel. Zak van 20 kg Multipor lijm vermengen met 8 liter water. Meng in 2 tijden. Maak gebruik van de maatverdeling in de maatemmer.



3 Plaats de ontkoppelingsstrip, bijvoorbeeld hennepstrook.



4 Verzaag de Multipor platen.



5 Breng Multipor lijm mortel aan en strijk deze met een tandspaan gelijkmatig over het oppervlak uit.



6 De opkamrichting van de aangebrachte lijm is loodrecht op de richting van de schuifbeweging. Onefenheden tot 3mm in de ondergrond worden zo meteen geëgaliseerd.



7 Breng de plaat op een afstand van ongeveer 20mm in lijn met de vorige platen. Monteer in plaatverband met verspringende voegen.



8 Druk de plaat tegen de wand en schuif hem met de vlakke hand tegen de al bevestigde plaat. Verwijder uitpuilende mortel.



9 Kopse en langsvogen sluiten perfect aan. De kopse voegen worden niet verlijmd.



10 Schuur uitstekende delen glad.



11 Breng Multipor lijmmortel aan als wapeningslaag (Multipor lijmmortel en wapeningsgaas) op de wand.



12 Druk het Multipor wapeningsgaas met de tandspaan in de Multipor lijmmortel zodat het mooi ingebed zit in de lijm.



13 Breng de eindafwerkingslaag (max. 3mm) aan na droging van de wapeningslaag.



14 Spons de eindafwerkingslaag.



15 Glad maken of structuur aanbrengen met truweel.